

パーパス給湯器 型式別エラー番号一覧

お使いの製品の型式確認方法は型式確認方法1, 2を参照ください。

パーパス給湯器 型式確認方法1 (本体で確認) _____ P3

パーパス給湯器 型式確認方法2 (取扱説明書で確認) _____ P4

全自動給湯暖房機

GH-H2400ZWSH4・GH-2400ZWH6・GH-2400ZW・GH-T1600ZWH3・GH-HK2400ZW・GH-HK2000ZW・
GH-HDM2400ZWH3・GH-SDM1600ZWH3・GH-S2400ZWH6・GH-S1600ZWH6・
GH-S2700ZWH・GH-SD2700ZWH・GH-SK2000ZWH・GH-SK2400ZWH・GH-SD245ZWH・GH-S247ZWS・
GH-S246ZWH・GH-S245ZWH・GH-244ZWH・GH-242ZWH・GH-160ZW・GH-240ZW・GH-241ZW
TP-SPD240AZJR・SPD165AZR・SPD245AZR・SPD166AZR・SPD246AZR・WPD164AZF・WPD166AZF

P5 ~ P8

自動給湯暖房機

GH-HK2400AW・GH-HK2000AW・GH-H2400AWSH4・GH-2400AWH6・GH-2400AW・
GH-S2700AWH・GH-SD2700AWH・GH-SK2000AWH・GH-SK2400AWH・GH-248AAW・GH-167AAW・GH-167PWS・
GH-S246AWH・GH-200AWH・GH-240AWH
TP-SPD204SZR

P5 ~ P8

設置フリータイプ・隣接兼用タイプ全自動ふろ給湯器

GX-H2400ZW・GX-H2000ZW・GX-H1600ZW・GX-2000ZWS・GX-1600ZWS・
GX-SE2400ZW・GX-SE2000ZW・GX-SE1600ZW
GN-160ZR・GN-240ZR・GX-160ZR・GX-200ZR・GX-160ZW・GX-200ZW・GX-240ZW・WM-240ZJR・GN-244ZR・
GX-204ZR・GX-244ZR・GX-204ZW・GX-244ZW・GX-S205ZR・GX-S245ZR・GX-S205ZW・GX-S245ZW・
GN-S2000ZR・GN-S2400ZR・GN-2000ZR・GN-2400ZR・GX-2400ZR・GX-1600ZW・GX-2000ZW・GX-2400ZW・
GX-S2000ZW・GX-S2400ZW・GX-SD1600ZW・GX-SD2400ZW・GX-S1600ZWS・GX-S2000ZWS
TP-FP320AZR・FP161AZR・FP241AZR・FP242AZJR・C・FP163AZR・FP243AZR・FP243AZR・C・FP243AZJR・
FP244AZR・FP245AZR・FP246AZR・SP161AZR・SP163AZR・SP244AZR・SP245AZR・SP246AZR

P9 ~ P11

設置フリータイプ・隣接兼用タイプ自動ふろ給湯器

GX-H2400AW・GX-H2000AW・GX-H1600AW・GN-A2000AE・GX-2000AWS・GX-1600AWS
GX-SE2400AW・GX-SE2000AW・GX-SE1600AW
GN-160AR・GN-200AR・GN-200AE・GX-160AR・GX-200AR・GX-240AR・GX-160AW・GX-200AW・GX-240AW・
WM-240AJR・GN-204AR・GN-244AR・GX-204AR・GX-244AR・GX-164AW・GX-204AW・GX-244AW・GX-S205AR・
GX-S245AR・GX-S205AW・GX-S245AW・GX-204AF・GX-162AWS・GX-202AWS・GN-2000AE・GN-2000AR・
GN-2400AR・GX-1600AR・GX-2000AR・GX-2400AR・GX-1600AW・GX-2000AW・GX-2400AW・GX-2400AWP・
GX-S2000AR・GX-S2400AR・GX-S2000AW・GX-S2400AW・GX-206AF・GN-S2000AR・GN-S2400AR
GX-S1600AWS・GX-S2000AWS・GX-SD2000AW
TP-FP200SZR・FP164SZR・FP204SZR・FP244SZR・FP165SZR・FP245SZR・FP166SZR・FP206SZR・FP246SZR・
SP160SZR・SP200SZR・SP162SZR・SP164SZR・SP204SZR・SP244SZR・SP245SZR・SP166SZR・SP206SZR・
SP246SZR・SP167SZR・SP207SZR

P9 ~ P11

設置フリースタンダードタイプふろ給湯器

TP-SP164DR・SP167SR・FP160QR・FP163QR

P11

設置フリー全自動ふろ給湯器

TP-FPAZ16X・PSAZ16X・FP160AZR・FP240AZR・FP200AZR・FP160AZJR・FP240AZJR・FP241AZJR・SP160AZR・
SP200AZR・WP160AZF・WP240AZF

P12

設置フリースタンダードタイプふろ給湯器

TP-FP16TX・FP160SR・FP20SR・FP160JR・PS16PTX・SP160SR・SP161SR・SP200SR・WP160SF

P12

隣接タイプ全自動ふろ給湯器

TP-FQ243AZR・FQ164AZR・FQ204AZR・FQ244AZR・FQ165AZR・FQ245AZR

P13

隣接タイプ自動ふろ給湯器

TP-FQ164AR・FQ204AR

P13

隣接タイプふろ給湯器

TP-FQ164R・FQ204R

P13

隣接タイプ全自動ふろ給湯器

TP-FQAZ20SR・FQ160AZR・FQ200AZR・FQ240AZR

P14

隣接タイプ自動ふろ給湯器

TP-FQ160AR・FQ161AR

P14

隣接タイプふろ給湯器

TP-FQ160R・FQ161R

P14

給湯器

GS-S2000W・GS-S2400W・GS-1600W・GS-2000W・GS-2400W・GS-2000WP・GS-164W・GS-204W・GS-244W・GS-164WS・GS-1600C・GS-2000C・GS-1000W・GS-H2400W・GS-H2000W・GS-H1600W・GS-H2000WP

P15

GS-100W・GS-161W・GS-201W・GS-241W・GS-162W・GS-161WS・GS-201WS・SQ162R・SQ166R・SQ206R・SQ246R・SQ165QR・SQ205R-N・SQ245QR・GQ245QR・GS-201F・GS-160F・GS-200F・GS-200F・WQ164E・WQ204E・WQ164F・WQ204F
TP-SQ165GR・SQ245GR・PG-H2400W・PG-H2000W

P16

TP-SQ161DR・SQ164R・SQ204R・SQ244R

GS-A1600E・GS-A2000E・GS-161GE・GS-160GE・TP-WQ164ES・WQ164GE・WQ244GE・GS-160E・GS-200E
GS-A1600F・GS-A2000F・GS-S1600GE-1H・GS-S2400GE-H・PG-H2400E-H・PG-H1600E-1H

P17

TP-SQ160R・SQ200R・SQ240R・SQ160QR・SQ240QR・PS16TX・PS16HX・WQ160DF・WQ160DG・WQ160E・WQ300SF・GQ160DR・GQ160RTX・GQ30SR・GQ550SR

TP-GQ301QR・GQ301QE・GB300QK・GB160QK

P18

給湯器(高温水供給型自動給湯器)

GS-2000AW・GS-2400AW・TP-SQ164AR・SQ204AR・SQ244AR

TP-PS16HXA・SQ160AR・SQ200AR・SQ240AR

P19

給湯器(マルチ温水器)

TP-WQ300MR・WQ300ME・WQ305MR・WQ305ME・WQ306ME

TP-WQ555QR・WQ555QE・WQ556QR・WQ556QE・SQ325QR・GS320W

P20

GS-321GW・GS-550GW・GS-320GW・TP-WQ325GR・WQ325GE・WQ555GR・WQ555GE

GS-A3200GE・GS-A3200GF・GS-S3200GW・GS-5000GW・GS-S5000GW・GS-A5000GE・GS-3200GW

P21

暖房機器

GD-3600W・GD-1000W・GD-1201W・TP-DN1000R・DN1500R・DN320R・GD4200W・GD1400W

GD-N1200WH6・GD-N1200W

P22

GD-500W・GD-600W・GD-700W・GD-700WH3

P23

TP-DN240

P23

TP-DN4700MR

P24

風呂釜

GF-121AW・GF-122AW・GF-123AW・GF-A130E

GF-120AW・TP-A120PR・A120JR

P25

確認方法1 本体で確認

据置タイプ



壁掛けタイプ



風呂釜



年式により製品の4隅の一部にGX・GN・GS・GH・GD・GF・SP・FP・FQ・WP・WQ・P
S・SQ・Aから始まるアルファベット+数字の表記が型式です。
本体の設置場所がご不明の場合は、「確認方法2」を参照下さい。

確認方法2 取扱説明書で確認

全自動タイプ & 自動タイプ

ガスふろ給湯器 取扱説明書

保証書付



機種タイプ	品名	型式名	
全自動タイプ	標準タイプ	CX-S2400ZR	GX-S2400ZR
		GR-S245ZR-R	GX-S245ZR
		GX-S200ZR-1	GX-S200ZR
	懸掛タイプ	GX-S2400ZW	GX-S2400ZW
		GX-S245ZW-E	GX-S245ZW
		GX-S200ZW-1	GX-S200ZW
自動タイプ	標準タイプ	GX-S2400AR	GX-S2400AR
		GX-S2400AR-E	
		GX-S245AR-R	GX-S245AR
	標準タイプ	CX-S245AR-RE	
		GX-S200AR-1	GX-S200AR
		GX-S205AR-1R	GX-S205AR
	懸掛タイプ	CX-S2400AW	GX-S2400AW
		GX-S2400AW-E	
		GX-S245AW-R	GX-S245AW
		GX-S245AW-RE	
		GX-S200AW-1	GX-S200AW
		GX-S205AW-1R	GX-S205AW



この製品は、潜熱回収型(高効率)のガス代節約型ガスふろ給湯器です。

このたびはガスふろ給湯器をお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、十分に理解したうえで正しくご使用ください。

この取扱説明書の38ページが保証書になっています。内容をよくご確認ください。

この取扱説明書は、いつでもご覧になれる身近なところへ大切に保管してください。

取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店、または弊社窓口へご連絡ください。

その際、機器本体の銘板をご覧のうえ、品名・製造年月をお知らせください。

この取扱説明書では、標準タイプのリモコンについて説明しています。記載以外のリモコンをご使用の場合は、リモコンに付属の取扱説明書も併せてご覧ください。



もくじ	ページ	お使いいただく前に
この製品の特長	1	お使いいただく前に
安全に正しくお使いいただくために	2	
この取扱説明書の表示について	2	
機器本体の表示について	2	
必ずお守りください	2	
各部の名称とはたらき	7	
ご利用前の準備	10	
機器の準備	10	
リモコンを「入」にする	10	
現在時刻を合わせる	10	
お湯を使うには	11	使い方
自動でおふろを沸かすには	13	
おふろ沸かしを途中で停止したいときは	14	
沸かし直しをするには	14	
ふろ温度・保温時間・ふろ水位をセットするには	15	
ふろ温度の設定	15	
保温時間の設定	15	
ふろ水位の設定	16	
チャイムや音声ガイドの音量を調節する	17	
おふろのお湯を熱くするには(追いだし)	18	
おふろのお湯をぬるくするには	19	
おふろのお湯をたししたいときには	20	
おふろが沸く時刻を予約するには	21	
予約を取消したいときは	22	
省電力機能について	23	
残り湯を洗濯などに利用する(ポンプ運転)	24	
冬期の凍結予防をするには	25	
点検のポイント・お手入れのしかた	29	
故障かな?と思ったら	31	
アフターサービスについて	34	
仕様一覧	35	
保証書	38	

製品により取扱説明書のレイアウトは変わります。(例はGX-S2400ZR)

取扱説明書は複数の製品に対応しておりますので、複数の型式の記載があります。

代表機種として一番上の記載をお申し付け下さい。

(但し、取扱説明書での型式確認の場合は、実際にご愛用いただいております製品と若干仕様が異なるケースがございます。)

[注意] アラームに対する部品の故障でない場合は、電装基板の故障となります。

全自動給湯暖房機			
適用機種			
		GH-H2400ZWSH4・GH-2400ZWH6・GH-2400ZW・GH-T1600ZWH3・GH-HK2400ZW・GH-HK2000ZW・GH-HDM2400ZWH3・GH-SDM1600ZWH3・GH-S2400ZWH6・GH-S1600ZWH6・GH-S2700ZWH・GH-SD2700ZWH・GH-SK2000ZWH・GH-SK2400ZWH・GH-SD245ZWH・GH-S247ZWS・GH-S246ZWH・GH-S245ZWH・GH-244ZWH・GH-242ZWH・GH-160ZW・GH-240ZW・GH-241ZW	
自動給湯暖房機			
適用機種			
		GH-HK2400AW・GH-HK2000AW・GH-H2400AWSH4・GH-2400AWH6・GH-2400AW・GH-S2700AWH・GH-SD2700AWH・GH-SK2000AWH・GH-SK2400AWH・GH-248AAW・GH-167AAW・GH-167PWS・GH-200AWH・GH-240AWH・GH-S246AWH	
リモコン表示		型式確認方法は型式確認方法1、	
浴室	台所	処置方法・表示内容	
002	002	ガス供給無	ガス無し(炎検出しない)でふる試運転が完了した場合の表示
		浴槽残り湯有	残り湯有でふる試運転を行った場合の表示
011	011	給湯連続燃焼異常停止	給湯栓を閉じてください。(給湯連続1時間使用のため)
030	030	ガス種選択異常	未対応のガス種を選択した場合(EEPROMセット確認)の表示
		給湯温度設定異常	本体温調60 以下で使用、65 以上に切り替えて5秒経過した場合の表示
032-01 ~	032	自動注湯時間異常	浴槽栓抜けがなければ修理を依頼
032		凍結予防水抜き異常	追焚回路水抜き時、ふる水流SWがONまたは注湯量センサーONを検出した場合の表示
035	035	多系統選択異常	多系統を選択し接続してはいけない系統にインテリジェント端末を接続した場合の表示
043 - 01・02	043	補給水警告・異常	修理を依頼
100	100	自己診断燃焼異常警告	修理を依頼
101	101	給湯能力ダウン警告表示	
103	103	暖房能力ダウン警告表示	
111	111	給湯点火不良	
113	113	暖房点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
121 - 01・02	121	給湯失火	
123 - 01・02	123	暖房失火	
140	140	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
152	152	ふる火傷防止	修理を依頼
165	165	端末誤接続	端子に低温端末が接続されている場合の表示(接続確認)
170	170	補給水電磁弁異常	給水元栓を確認し、問題が無ければ修理を依頼
		プレート熱交漏水異常	修理を依頼
173	173	暖房回路漏水異常(少量)	修理を依頼
252-01 ~	252	ふる水流スイッチ異常	修理を依頼
290 - 01・02	290	中和器詰まり	ドレン配管詰まりを確認し、問題が無ければ修理を依頼
290 - 03	290	ドレンポンプ異常	修理を依頼
290 - 04		ドレン配管逆止弁異常	
300 - 01・02	300	外気温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
311 - 01・02	311	出湯温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
312 - 01・02	312	ふる入サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
313 - 01・02	313	暖房(高温)サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
321 - 01・02	321	入水温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
323 - 01・02	323	凍結予防サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
331 - 01・02	331	混合温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
332 - 01・02	332	ソーラー戻りサーミスタ断線/短絡	修理を依頼
		ふるアダプタサーミスタ断線/短絡	修理を依頼
333 - 01・02	333	暖房低温往サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
342 - 01・02	342	注湯温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
343 - 01・02	343	タンク出サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
350 - 01・02	350	中和器サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
390	390	自己診断用フレームロッド異常	修理を依頼
391	391	給湯サーモカップル異常	修理を依頼
		給湯自己診断用フレームロッド断線・短絡	
393	393	暖房サーモカップル異常	修理を依頼
		暖房自己診断用フレームロッド断線・短絡	修理を依頼

リモコン表示		アラーム内容	処置方法・表示内容
浴室	台所		
422 - 01	422	注湯量センサーON故障	修理を依頼
432 - 01 ~	432	水位センサー異常	修理を依頼
433	433	暖房水位検出異常	修理を依頼
440	440	ドレンタンク水位検出異常	修理を依頼
502	502	ふる熱動弁異常	修理を依頼
505	505	洗濯注湯システム異常	修理を依頼
510	510	元ガス電磁弁異常	修理を依頼
511 - 01・02	511	給湯ガス電磁弁異常	修理を依頼
513 - 01・02	513	暖房ガス電磁弁異常	修理を依頼
542 - 01 ~	542	切替弁異常	修理を依頼
543	543	暖房回路漏水異常(多量) 補給水電磁弁異常	修理を依頼
561	561	バイパス電磁弁異常	修理を依頼
562 - 01 ~	562	注湯電磁弁異常・自動異常	修理を依頼
572 - 01 ~	572	注水電磁弁異常・三方弁異常	修理を依頼
582 - 01 ~	582	ソーラー切替弁異常・D三方弁異常	修理を依頼
610 - 01 ~	610	燃烧ファン異常	修理を依頼
611 - 01 ~	611	給湯ファン異常	修理を依頼
613 - 01 ~	613	暖房ファン異常	修理を依頼
623 - 01・02・03	623	暖房ポンプ異常	修理を依頼
632 - 01・02・03	632	ふるポンプ異常	修理を依頼
650 - 01 ~	650	高温分配弁異常	修理を依頼
651 - 01 ~	651	水制御弁異常	修理を依頼
652 - 01 ~	652	閉止付水制御弁異常	修理を依頼
661 - 10・11	661	ミキシング弁・ハイパス弁異常	修理を依頼
663 - 01 ~	663	低温調整弁異常	修理を依頼
700 - 01 ~ 03	700	電装基板異常	修理を依頼
700 - 04 ~ 05		ガス比例弁駆動回路異常	
701 - 01 ~ 03	701	給湯ガス比例弁駆動回路異常	修理を依頼
703 - 01・02	703	暖房ガス比例弁駆動回路異常	修理を依頼
710 - 01・02	710	ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
711 - 01・02	711	給湯ガス電磁弁駆動回路異常	
713 - 01・02	713	暖房ガス電磁弁駆動回路異常	
720 - 01・02	720	擬似炎検出	修理を依頼
721 - 01・02	721	給湯擬似炎検出	修理を依頼
723 - 01・02	723	暖房擬似炎検出	修理を依頼
740 - 01	740	台所リモコン通信異常	修理を依頼
750 - 01 ~ 10	750	浴室・増設リモコン通信異常	修理を依頼
755 - 01・02	755	洗濯注湯システム通信異常	修理を依頼
760(- 01)	760	電力量ユニット通信異常 インテリジェントバーコン通信異常	修理を依頼
767	767	ソーラーユニット(SU-2)通信異常	修理を依頼
888	888	機器点検(タイムスタンプ)	修理を依頼(通電時間10年経過)
900 - 01・02	900	給気汚染・燃烧ファン閉塞検出	機器の周囲状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
901 - 01・02	901	給湯排気リサイクル	修理を依頼
903 - 01・02	903	暖房排気リサイクル	
912	912	D三方弁ユニット取付配管異常	修理を依頼
920	920	中和器交換警告	修理を依頼
930	930	中和器寿命交換	
990 - 01・02	990	自己診断燃烧異常	修理を依頼
991 - 01・02	991	給湯自己診断燃烧異常	
993 - 01・02	993	暖房自己診断燃烧異常	

インテリ基板表示	アラーム内容	処置方法・表示内容
314	室温センサー異常	修理を依頼
760	インテリジェントパーコン通信異常	修理を依頼
763	端末通信異常	修理を依頼
177	(自動気密試験)多量漏れ	暖房回路漏水を確認し、問題が無ければ修理依頼
437	(自動気密試験)少量漏れ	
447	(自動気密試験)検査要求	
L	(自動気密試験)低圧異常	
H	(自動気密試験)高圧異常	
970	自動試運転エラー	修理を依頼
**4	端末機(放熱器)	各端末の故障診断を参照
**5	エアコン室外機	
**7	警告コード	

全自動給湯暖房機			
適応機種 TP-SPD240AZJR・SPD165AZR・SPD245AZR・SPD166AZR・SPD246AZR・WPD164AZF・WPD166AZF			
自動給湯暖房機			
適応機種 TP-SPD204SZR			
リモコン		アラーム内容	処置方法・表示内容
浴室	台所		
030	03	ガス種選択異常	修理を依頼
032		注湯時間異常	浴槽栓抜けを確認し、問題が無ければ修理依頼
101	10	能力ダウン警告表示	修理を依頼
111	11	給湯点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
113		暖房点火不良	
121	12	給湯失火	
123	12	暖房失火	
140	14	ハイリミットスイッチ 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
173	17	暖房回路漏水異常	修理を依頼
252	25	ふる水流スイッチ異常	修理を依頼
311	31	出湯温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
312		ふるサーミスタ断線/短絡	修理を依頼
313		暖房サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
321	32	入水温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
323		凍結予防サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
331	33	混合温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
332		ソーラー戻りサーミスタ断線/短絡	修理を依頼
333		暖房低温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
391	39	サーモカップル異常	修理を依頼
422	42	注湯量センサー異常	修理を依頼
432	43	水位センサー異常	修理を依頼
433	43	暖房水位検出異常	修理を依頼
505	50	洗濯注湯システム異常	修理を依頼
510	51	元ガス電磁弁異常	修理を依頼
542 - 01 ~	54	自動回路・水弁関係異常	修理を依頼
543		暖房回路漏水異常	修理を依頼
561	56	バイパス水電磁弁異常	修理を依頼
572 - 01 ~	57	往止水弁異常	修理を依頼
582 - 01 ~	58	戻止水弁異常	修理を依頼
451	45	給湯ファン異常	修理を依頼
611	61		
453	45	暖房ファン異常	修理を依頼
613	61		
651	65	水制御弁異常	修理を依頼
700	70	電装基板異常	修理を依頼
703		暖房ポンププリチェック異常	
711	71	給湯ガス電磁弁駆動回路異常	
713	71	暖房ガス電磁弁駆動回路異常	
721	72	給湯擬似炎検出	修理を依頼
723		暖房擬似炎検出	
740	74	台所リモコン通信不良	修理を依頼
750	75	浴室・増設リモコン通信不良	修理を依頼
755	75	洗濯注湯システム通信異常	修理を依頼
760	76	インテリジェント基板通信異常	修理を依頼
792	79	切替弁回路不良	修理を依頼
991	99	自己診断燃焼異常	修理を依頼
インテリ基板表示		アラーム内容	処置方法・表示内容
314		室温センサー異常	修理を依頼
763		端末通信異常	修理を依頼
980		自動試運転エラー	修理を依頼
177		<自動気密試験>多量漏れ	暖房回路漏水を確認し、問題が無ければ修理依頼
437		(自動気密試験)少量漏れ	
447		<自動気密試験>検査要求	
[L]		<自己気密試験>低圧異常	
[H]		<自己気密試験>高圧異常	

設置フリータイプ全自動ふろ給湯器

適応機種	GX-H2400ZW・GX-H2000ZW・GX-H1600ZW・GX-2000ZWS・GX-1600ZWS・ GX-SE2400ZW・GX-SE2000ZW・GX-SE1600ZW GN-160ZR・GN-240ZR・GX-160ZR・GX-200ZR・WM-240ZJR・GX-160ZW・GX-200ZW・GX-240ZW・GN-204ZR GN-244ZR・GX-204ZR・GX-244ZR・GX-204ZW・GX-244ZW・GX-S205ZR・GX-S245ZR・GX-S205ZW・GX-S245ZW GN-S2000ZR・GN-S2400ZR・GN-2000ZR・GN-2400ZR・GX-2400ZR・GX-1600ZW・GX-2000ZW・GX-2400ZW GX-S2000ZW・GX-S2400ZW・GX-SD1600ZW・GX-SD2400ZW・GX-S1600ZWS・GX-S2000ZWS
------	---

設置フリータイプ自動ふろ給湯器

適応機種	GX-H2400AW・GX-H2000AW・GX-H1600AW・GN-A2000AE・GX-2000AWS・GX-1600AWS GX-SE2400AW・GX-SE2000AW・GX-SE1600AW GN-160AR・GN-200AR・GN-200AE・GX-160AR・GX-200AR・GX-240AR・WM-240AJR・GX-160AW・GX-200AW GX-240AW・GN-204AR・GN-244AR・GX-204AR・GX-244AR・GX-164AW・GX-204AW・GX-244AW・GX-S205AR GX-S245AR・GX-S205AW・GX-S245AW・GX-204AF・GX-162AWS・GX-202AWS・GN-2000AE・GN-S2000AR GN-S2400AR・GN-2000AR・GN-2400AR・GX-1600AR・GX-2000AR・GX-2400AR・GX-1600AW・GX-2000AW GX-2400AW・GX-2400AWP・GX-S2000AR・GX-S2400AR・GX-S2000AW・GX-S2400AW・GX-206AF GN-S2000AR・GN-S2400AR・GX-S1600AWS・GX-S2000AWS・GX-SD2000AW
------	---

[注意]GN-**00Z(A)R・GX-(S)**00Z(A)R(W)の台所リモコンは3桁表示の上位2桁表示となります。

リモコン表示		アラーム内容	処置方法・表示内容
浴室	台所		
011	011	給湯連続燃焼異常停止	給湯栓を閉じてください。(給湯連続1時間使用のため)
030	030	ガス種選択異常	修理を依頼
032	032	凍結予防水抜き異常	追焚回路水抜き時、ふる水流SWがONまたは注湯量センサーONを検出した場合の表示。(それ以外の場合は修理を依頼)
032-01~		自動注湯時間異常	浴槽栓抜けを確認し、問題が無ければ修理依頼
050	050	給気フィルター詰り	給気フィルターの汚れ・装着状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
		給気フィルター外れ	
050-01・02		フィルター詰り警告(給湯燃焼時) フィルター詰り警告(ふる燃焼時)	
101	101	給湯自己診断燃焼異常警告	修理を依頼
102	102	ふる自己診断燃焼異常警告	修理を依頼
111	111	給湯点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
112	112	ふる点火不良	
121-01・02	121	給湯失火・給気汚染異常	
122-01・02	122	ふる失火	
140	140	ハイリミットスイッチ 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
170	170	ふる熱交換器水漏れ	修理を依頼
173	173	DB-1漏水検知	修理を依頼
252-01~	252	ふる水流スイッチ異常	修理を依頼
290-03	290	ポンプ故障(ドレン排水時)	修理を依頼
291-01・02	291	中和器詰まり	修理を依頼
300-01・02	300	外気温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
302	302	ふる入・出サーミスタ誤配線	修理を依頼
311-01・02	311	出湯温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
312-01・02・03	312	ふる入サーミスタ断線/短絡/中間点故障	修理を依頼
321-01・02	321	入水温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
322-01・02	322	ふる出サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
331-01・02・03	331	混合温サーミスタ断線/短絡/中間点故障	修理を依頼
351-01・02	351	中和器サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
380-01	380	COセンサー寿命	修理を依頼
380-02~		COセンサー異常	
391	391	サーモカップル異常 自己診断用フレームロッド異常(給湯)	修理を依頼
392	392	自己診断用フレームロッド異常(ふる)	修理を依頼
422-01	422	注湯量センサーON故障	修理を依頼
432-01~	432	水位センサー異常	修理を依頼
440-01~	440	ドレンタンク水位異常	修理を依頼
442-01~	442	注湯量センサーON故障	修理を依頼
500	500	逆止弁閉故障	修理を依頼
501	501	ドレン排水異常	修理を依頼
505	505	洗濯注湯システム異常 水量センサー異常	修理を依頼
510	510	元ガス電磁弁異常	修理を依頼

リモコン表示		アラーム内容	処置方法・表示内容
浴室	台所		
511 - 01・02	511	給湯ガス電磁弁異常	修理を依頼
512 - 01・02	512	ふろガス電磁弁異常	修理を依頼
542 - 01～	542	切替弁異常	修理を依頼
543 - 01～	543	DB-1切替弁異常	修理を依頼
545 - 01～	545	洗濯ユニット切替弁異常	修理を依頼
561	561	バイパス水電磁弁異常	修理を依頼
562 - 01～	562	注湯電磁弁異常	修理を依頼
572 - 01～	572	三方弁異常	修理を依頼
582 - 01～	582	三方弁ユニット異常	修理を依頼
573	573	暖房ユニット(DB - 1)切替弁異常	修理を依頼
610 - 01～05	610	燃焼ファン異常	修理を依頼
611	611	バイパス水制御弁異常	修理を依頼
632 - 01～04	632	給湯・ふろ循環ポンプ異常	修理を依頼
651 - 01～03	651	水制御弁異常	修理を依頼
661	661	バイパス水制御弁異常	修理を依頼
700 - 01～03	700	電装基板異常	修理を依頼
700 - 04・05		ガス比例弁駆動回路異常	修理を依頼
701	701	給湯ガス比例弁駆動回路異常	修理を依頼
702	702	ふろガス比例弁駆動回路異常	修理を依頼
710-01～08	710	元ガス電磁弁回路/ガス電磁弁リレー異常	修理を依頼
711 - 01・02	711	給湯ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
712 - 01・02	712	ふろガス電磁弁駆動回路異常	
721 - 01～03	721	給湯擬似炎検出	修理を依頼
722 - 01・02	722	ふろ擬似炎検出	修理を依頼
740 - 01	740	台所リモコン通信異常	修理を依頼
750 - 01～	750	浴室・増設リモコン通信異常	修理を依頼
755 - 01・02	755	洗濯注湯システム通信異常	修理を依頼
760 - 01	760	EM - 01通信異常	修理を依頼
762 - 01	762	三方弁ユニット通信異常	修理を依頼
763 - 01	763	DB - 1通信異常	修理を依頼
767 - 01	767	SU - 2通信異常	修理を依頼
888	888	機器点検(タイムスタンプ)	修理を依頼(通電時間10年経過)
900 - 01・02	900	給気汚染・燃焼ファン閉塞検出	機器の周囲状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
901 - 01・02	901	給湯給気汚染異常	修理を依頼
		サーモカップル異常	修理を依頼
902	902	ふろ給気汚染異常	
912	912	三方弁ユニット取付配管異常	三方弁ユニットの取付を確認し、問題がなければ修理依頼
921	921	中和器交換警告	修理を依頼
931	931	中和器寿命交換	
990 - 01	990	給湯自己診断燃焼異常	修理を依頼
991 - 01・02	991	給湯自己診断燃焼異常	
992 - 01・02	992	ふろ自己診断燃焼異常	

設置フリータイプ全自動ふろ給湯器

適応機種 TP-FP320AZR・FP161AZR・FP241AZR・FP242AZJR-C・FP163AZR・FP243AZR・FP243AZR-C・FP243AZJR・FP244AZR・FP245AZR・FP246AZR・SP161AZR・SP163AZR・SP244AZR・SP245AZR・SP246AZR

設置フリータイプ自動ふろ給湯器

適応機種 TP-FP200SZR・FP164SZR・FP204SZR・FP244SZR・FP165SZR・FP245SZR・FP166SZR・FP206SZR・FP246SZR・SP160SZR・SP200SZR・SP162SZR・SP164SZR・SP204SZR・SP244SZR・SP245SZR・SP166SZR・SP206SZR・SP246SZR・SP167SZR・SP207SZR

設置フリー スタンダードタイプふろ給湯器

適応機種 TP-SP164DR・SP167SR・FP160QR・FP163QR

リモコン表示		アラーム内容	処置方法・表示内容
浴室	台所		
030	03	ガス種選択異常	修理を依頼
032		注湯時間異常	浴槽栓抜を確認し、問題が無ければ修理依頼
052	05	ふろ出サーミスタ高温検出	修理を依頼
101	10	能力ダウン警告表示	修理を依頼
111	11	給湯点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
112		ふろ点火不良	
121	12	給湯失火	
122		ふろ失火	
140	14	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
252	25	ふろ水流スイッチ不良	修理を依頼
262	26	水位スイッチ異常	修理を依頼
302	30	ふろ入・出サーミスタ誤配線	修理を依頼
311	31	出湯温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
312		ふろ入サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
321	32	入水温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
322		ふろ出サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
331	33	混合温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
391	39	サーモカップル異常	修理を依頼
422	42	注湯量センサー異常	修理を依頼
432	43	水位センサー異常	修理を依頼
451	45	給湯ファン異常	修理を依頼
611	61		
452	45	ふろファン異常	修理を依頼
612	61		
505	50	洗濯注湯システム異常	修理を依頼
510	51	元ガス電磁弁異常	修理を依頼
542-01~	54	往切替弁異常	修理を依頼
542		「自動」回路異常	修理を依頼
561	56	バイパス水電磁弁異常	修理を依頼
572-01~	57	往止水弁異常	修理を依頼
582-01~	58	戻止水弁異常	修理を依頼
651	65	水制御弁・ミキシング弁異常	修理を依頼
661	66		
700	70	電装基板異常	
711	71	給湯ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
712		ふろガス電磁弁駆動回路異常	
721	72	給湯擬似炎検出	修理を依頼
722		ふろ擬似炎検出	
755	75	洗濯注湯システム通信異常	修理を依頼
760	76	リモコン通信異常	修理を依頼
792	79	給湯切替弁駆動回路異常	修理を依頼
991	99	自己診断燃焼異常	修理を依頼

設置フリー全自動ふろ給湯器			
適応機種 TP-FPAZ16X・PSAZ16X・FP160AZR・FP240AZR・FP200AZR・FP160AZJR・FP240AZJR・FP241AZJR SP160AZR・SP200AZR・WP160AZF・WP240AZF			
設置フリースタンダードふろ給湯器			
適応機種 TP-FP16TX・FP160SR・FP20SR・FP160JR・PS16PTX・SP160SR・SP161SR・SP200SR・WP160SF			
浴室	台所	アラーム内容	処置方法・表示内容
E1	E1	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
E2	E2	サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
E4	E4	給湯ガス電磁弁駆動回路異常 ふろガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
E5	E5	給湯点火不良・失火	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
E6	E6	ふろ点火不良・失火	
E7	E7	ファン異常	修理を依頼
自動ランプ点滅	-	注湯量不検出	修理を依頼
ふろランプ点滅	-	ふろ水流スイッチ異常	修理を依頼

隣接タイプ全自動ふろ給湯器

適応機種種 TP-FQ243AZR・FQ164AZR・FQ204AZR・FQ244AZR・FQ165AZR・FQ245AZR

隣接タイプ自動ふろ給湯器

適応機種種 TP-FQ164AR・FQ204AR

隣接タイプふろ給湯器

適応機種種 TP-FQ164R・FQ204R

リモコン表示		アラーム内容	処置方法・表示内容
浴室	台所		
030	03	ガス種選択異常	修理を依頼
032	03	注湯時間異常	浴槽栓抜けを確認し、問題が無ければ修理依頼
042	04	浴槽内湯量不足	修理を依頼
101	10	能力ダウン警告表示	修理を依頼
111	11	給湯点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
112		ふろ点火不良	
121	12	給湯失火	
122		ふろ失火	
140	14	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	
311	31	出湯温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
312		ふろサーミスタ断線/短絡	修理を依頼
315		洗濯サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
321	32	入水温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
331	33	混合温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
391	39	サーモカップル異常	修理を依頼
432	43	水位センサー異常	修理を依頼
510	51	元ガス電磁弁異常	修理を依頼
542	54	注湯電磁弁異常	修理を依頼
545		洗濯切替弁異常	修理を依頼
561	56	バイパス水電磁弁異常	修理を依頼
451	45	給湯ファン異常	修理を依頼
611	61		
452	45	ふろファン異常	修理を依頼
612	61		
632	63	循環ポンプ異常	修理を依頼
651	65	水量制御弁異常	修理を依頼
661	66	ミキシング弁異常	修理を依頼
700	70	電装基板異常	修理を依頼
711	71	給湯ガス電磁弁駆動回路異常	
712		ふろガス電磁弁駆動回路異常	
721	72	給湯擬似炎検出	修理を依頼
722		ふろ擬似炎検出	
760	76	リモコン通信異常	修理を依頼
795	79	洗濯切替弁異常	修理を依頼
991	99	自己診断燃焼異常	修理を依頼

隣接タイプ全自動ふろ給湯器			
適応機種		TP-FQAZ20SR・FQ160AZR・FQ200AZR・FQ240AZR	
隣接タイプ自動ふろ給湯器			
適応機種		TP-FQ160AR・FQ161AR	
隣接タイプふろ給湯器			
適応機種		TP-FQ160R・FQ161R	
リモコン		アラーム内容	処置方法・表示内容
浴室	台所		
E1	E1	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
E2	E2	サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
E4	E4	給湯ガス電磁弁駆動回路異常 ふろガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
E5	E5	給湯点火不良・失火	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
E6	E6	ふろ点火不良・失火	
E7	E7	ファン異常	修理を依頼
自動ランプ点滅	-	自動回路異常	修理を依頼

給湯器			
適応機種	GS-S2000W・GS-S2400W・GS-1000W・GS-1600W・GS-2000W・GS-2400W・GS-164W・GS-204W・GS-244W・GS-164WS・GS-1600C・GS-2000C・GS-2000WP・GS-H2400W・GS-H2000W・GS-H1600W・GS-H2000WP		
リモコン	本体	アラーム内容	処置方法・表示内容
031	燃焼ランプ 1回点滅	ガス種選択異常	修理を依頼
701		電装基板異常	修理を依頼
711		給湯ガス比例弁駆動回路異常	修理を依頼
		給湯ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
311	燃焼ランプ 2回点滅	出湯温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
321		混合温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
		入水温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
391		自己診断用フレームロッド断線/短絡	修理を依頼
CL		蛇口の締め忘れ	給湯栓を閉じて、お湯張りスイッチを押す
111	燃焼ランプ 3回点滅	給湯点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
121		給湯失火	
291		中和器詰まり(水位電極検出)	修理を依頼
510		元ガス電磁弁異常	修理を依頼
511		給湯ガス電磁弁異常	修理を依頼
721		擬似炎検出	修理を依頼
901		給気汚染異常	機器の周囲状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
931		中和器寿命	修理を依頼
991		空燃比異常1・空燃比異常2	修理を依頼
611		燃焼ランプ 4回点滅	燃焼ファン異常
741	-	台所リモコン通信異常	修理を依頼
751		浴室リモコン通信異常	
		増設リモコン通信異常	
741	-	台所リモコン通信異常	修理を依頼
751		浴室・増設リモコン通信異常	修理を依頼
011	燃焼ランプ 5回点滅	連続燃焼異常	給湯栓を閉じてください。(給湯連続1時間使用のため)
101		能力ダウン警告表示 断用フレームロッド作動	自己診 修理を依頼
921		中和器寿命警告	修理を依頼
888	燃焼ランプ 6回点滅	機器点検(タイムスタンプ)	点検を依頼

適応機種 GS-100W・GS-161W・GS-201W・GS-241W・GS162W・GS-161WS・GS-201WS・SQ162R・ SQ166R・SQ206R・SQ246R・SQ165QR・SQ205R・N・SQ245QR・GQ245QR・GS-201F・GS-160F・GS-200F・WQ164E・ WQ204E・WQ164F・WQ204F			
リモコン	本体	アラーム内容	処置方法・表示内容
031	運転ランプ点滅	ガス種選択異常	修理を依頼
101	点滅	能力ダウン警告表示	修理を依頼
111	燃烧ランプ点滅	点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
121	点滅	失火	
141	運転ランプ点滅	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
311	運転・燃烧ランプ交互点滅	出湯温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
391		サーモカップル異常	修理を依頼
510	燃烧ランプ点滅	元ガス電磁弁異常	修理を依頼
511	点滅	給湯ガス電磁弁異常	修理を依頼
611	運転・燃烧ランプ同時点滅	燃烧ファン異常	修理を依頼
651	運転・燃烧ランプ交互点滅	ミキシング弁異常 御弁異常	水制 修理を依頼
701	運転ランプ点滅	電装基板	修理を依頼
711	点滅	給湯ガス電磁弁駆動回路異常	
721	燃烧ランプ点滅	擬似炎検出	修理を依頼
741	運転・燃烧ランプ消灯	メインリモコン通信異常	修理を依頼
751		浴室リモコン通信異常	修理を依頼
761		リモコン通信異常	修理を依頼
901	運転・燃烧ランプ交互点滅	給気汚染異常	修理を依頼
991	燃烧ランプ点滅	自己診断燃烧異常	修理を依頼
	燃烧ランプ点滅	燃烧ファンリセット回路異常	修理を依頼
通用機種 TP-SQ165GR・SQ245GR・PG-H2400W・PG-H2000W			
リモコン	本体(PGシリーズ除く)	アラーム内容	処置方法・表示内容
031	運転ランプ点滅	ガス種選択異常	修理を依頼
101	運転ランプ点滅	能力ダウン警告表示	修理を依頼
111	燃烧ランプ点滅	点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
121	点滅	失火	
141	運転ランプ点滅	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
291		中和器つまり	修理を依頼
311	運転・燃烧ランプ交互点滅	出湯温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
321		入水温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
331		混合温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
391	運転・燃烧ランプ同時点滅	サーモカップル異常	修理を依頼 修理を依頼
441		水量センサーOFF異常	修理を依頼
510	燃烧ランプ点滅	元ガス電磁弁異常	修理を依頼
511		給湯ガス電磁弁異常	修理を依頼
541		給湯弁異常	修理を依頼
611	運転・燃烧ランプ同時点滅	燃烧ファン異常	修理を依頼
651	運転・燃烧ランプ交互点滅	水制御異常	修理を依頼
661		バイパス水制御弁異常	修理を依頼
701	運転ランプ点滅	電装基板	修理を依頼
711	点滅	給湯ガス電磁弁駆動回路異常	
721	燃烧ランプ点滅	擬似炎検出	修理を依頼
761	運転・燃烧ランプ消灯	リモコン通信異常	修理を依頼
888		機器点検(タイムスタンプ)	点検を依頼
921		中和器交換警告	修理を依頼
931		中和器交換警告(燃烧停止)	修理を依頼
991		空燃比異常	修理を依頼

適応機種 TP-SQ161DR・SQ164R・SQ204R・SQ244R			
リモコン	本体	アラーム内容	処置方法・表示内容
11	燃焼ランプ	点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
12	点滅	失火	
14	運転ランプ	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
31	運転・燃焼ランプ交互点滅	出湯温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
45	運転・燃焼ランプ同時点滅	燃焼ファン異常	修理を依頼
61			
71	運転ランプ点滅	給湯ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
72	燃焼ランプ点滅	擬似炎検出	修理を依頼
適応機種 GS-A1600E・GS-A2000E・GS-161GE・GS-160GE・TP-WQ164ES・WQ164GE・WQ244GE・GS-160E・GS-200E GS-A1600F・GS-A2000F・GS-S1600GE-1H・GS-S2400GE-H・PG-H2400E-H・PG-H1600E-1H			
3桁表示リモコン	2桁表示リモコン	アラーム内容	処置方法・表示内容
011	01	連続燃焼異常	給湯栓を閉じてください。(給湯連続1時間使用のため)
021	02	連続燃焼異常	
031	03	ガス種選択異常	修理を依頼
051	05	給気フィルター詰り 給気フィルター外れ	給気フィルターの汚れ・装着状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
101	10	能力ダウン警告表示	修理を依頼
111	11	給湯点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
121	12	給湯失火	
131	13	室内CO異常	修理を依頼
141	14	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
291	29	中和器詰まり(水位電極検出)	修理を依頼
311	31	出湯温サーミスタ短絡/断線	修理を依頼
321	32	入水温サーミスタ短絡/断線	修理を依頼
331	33	混合温サーミスタ短絡/断線	修理を依頼
341	34	排気温サーミスタ短絡/断線	修理を依頼
351	35	排気あふれサーミスタ短絡/断線	修理を依頼
381	38	COセンサー異常・劣化	修理を依頼
391	39	サーモカップル異常 自己診断用フレームロッド異常	修理を依頼
441	44	水量センサーOFF故障	修理を依頼
510	51	元ガス電磁弁異常	修理を依頼
511		給湯ガス電磁弁異常	修理を依頼
541	54	給湯弁(二方弁)異常	修理を依頼
611	61	燃焼ファン異常	修理を依頼
651	65	水制御弁異常	修理を依頼
661	66	バイパス水制御弁異常	修理を依頼
681	68	ダクトファン故障	ダクトファンを確認し、問題が無ければ修理を依頼
701	70	電装基板異常 給湯ガス比例弁駆動回路異常	修理を依頼
711	71	給湯ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
721	72	擬似炎検出	修理を依頼
741	74	本体操作部リモコン通信異常	修理を依頼
751	75	浴室・サブリモコン通信異常	修理を依頼
761	76	リモコン通信異常	修理を依頼
888	88	機器点検(タイムスタンプ)	点検を依頼
901	90	給気汚染異常	修理を依頼
921	92	中和器寿命	修理を依頼
931	93	中和器寿命	修理を依頼
941	94	排気温度異常検出	修理を依頼
951	95	排気あふれ検出	修理を依頼
991	99	燃焼異常、室内CO異常	修理を依頼
CL		蛇口の締め忘れ	給湯栓を閉じて、お湯張りスイッチを押す

適応機種	TP-SQ160R・SQ200R・SQ240R・SQ160QR・SQ240QR・PS16TX・PS16HX・WQ160DF・WQ160DG・WQ160E WQ300SF・GQ160DR・GQ160RTX・GQ30SR・GQ550SR		
リモコン	本体	アラーム内容	処置方法・表示内容
E1	運転ランプ 点滅	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
E2	運転・燃焼ラ ンプ交互点滅	サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
E4	運転ランプ点滅	ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
E5	燃焼ランプ 点滅	点火不良 失火	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
E7	運転・燃焼ラ ンプ同時点滅	燃焼ファン異常	修理を依頼
適応機種	TP-GQ301QR・GQ301QE・GB300QK・GB160QK		
リモコン	本体	アラーム内容	処置方法・表示内容
E1	運転ランプ 点滅	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
E2	運転ランプ点滅	サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
E3	運転ランプ 点滅	保温流量検出回路 受水槽水無し 貯水槽水無し	修理を依頼
E4	運転ランプ点滅	ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
E5	運転ランプ 点滅	点火不良 失火	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
E7	運転ランプ点滅	燃焼ファン異常	修理を依頼

給湯器(高温水供給型自動給湯器)			
適応機種 GS-2000AW・GS-2400AW・TP-SQ164AR・SQ204AR・SQ244AR			
浴室	台所	アラーム内容	処置方法・表示内容
011	01	給湯連続燃焼異常	給湯栓を閉じてください。(給湯連続1時間使用のため)
031	03	ガス種選択異常	修理を依頼
101	10	給湯燃焼異常警告(能力ダウン)	修理を依頼
111	11	点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
121	12	失火	
140	14	温度ヒューズ溶断	修理を依頼
141	14	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
151	15	残火検出	修理を依頼
152		ふるアダプタ異常閉止	循環金具より上に水(湯)を入れ追焚・風呂保温を行う
161	16	出湯温度異常(高温検知)	修理を依頼
200	20	ハイリミットスイッチ作動	修理を依頼
311	31	出湯温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
		入水温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
312		ふるアダプタサーミスタ断線/短絡	修理を依頼
321	32	出湯温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
331	33	混合温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
411	41	総合水量センサーOFF故障	修理を依頼
		給湯水量センサーOFF故障	修理を依頼
421	42	給湯水量センサーOFF故障	修理を依頼
510	51	元ガス電磁弁異常	修理を依頼
542	54	追焚水量調整弁異常	修理を依頼
562	56	ふる自動注湯流量異常	修理を依頼
611	61	燃焼ファン異常	修理を依頼
651	65	水量調整弁異常	修理を依頼
652		閉止付水制御弁異常	修理を依頼
661	66	バイパス水量調整弁異常	修理を依頼
700	70	電装基板異常	修理を依頼
701		ガス比例弁駆動回路異常	修理を依頼
		サーミスタ回路異常	修理を依頼
710	71	ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
711		給湯ガス電磁弁駆動回路異常	
721	72	擬似炎検出	修理を依頼
730	73	電装基板設定異常	修理を依頼
760	76	リモコン通信異常	修理を依頼
761			
901	90	燃焼異常(号数低下)	修理を依頼
991	99	燃焼異常(停止)	
適応機種 TP-PS16HXA・SQ160AR・SQ200AR・SQ240AR			
浴室	台所	アラーム内容	処置方法・表示内容
E1	E1	ハイリミットスイッチ作動	修理を依頼
		元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
E2	E2	サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
E4	E4	ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
E5	E5	点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
		失火	
E7	E7	燃焼ファン異常	修理を依頼
自動表示点滅		自動注湯時回路異常	修理を依頼
高温注湯ランプ点滅		高温注湯時回路異常	修理を依頼

給湯器(マルチ温水器)			
適応機種 TP-WQ300MR・WQ300ME・WQ305MR・WQ305ME・WQ306ME			
MC	リモコン	アラーム内容	処置方法・表示内容
10	運転ランプ点滅	炎検出回路異常	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
14	運転・燃焼ランプ交互点滅	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
31	運転ランプ点滅	サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
41	運転ランプ点滅	入水系統異常	修理を依頼
42		入水量異常	修理を依頼
45	運転ランプ点滅	燃焼ファン異常	修理を依頼
51	運転・燃焼ランプ同時点滅	ガス量異常	修理を依頼
70	運転ランプ点滅	通信異常	修理を依頼
71	燃焼ランプ点滅	ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
適応機種 TP-WQ555QR・WQ555QE・WQ556QR・WQ556QE・SQ325QR・GS-320W			
	アラーム表示	アラーム内容	処置方法・表示内容
	111	点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
	121	失火	
	141	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
	211	風圧スイッチ不良	修理を依頼
	311	出湯温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
	321	入水温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
	331	混合温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
	451	燃焼ファン異常	修理を依頼
	541	給湯弁異常	修理を依頼
	561	バイパス弁異常	修理を依頼
	661	ミキシング弁異常	修理を依頼
	711	給湯ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
	721	擬似炎検出	修理を依頼
	761	通信異常	修理を依頼

適応機種	GS-321GW・GS-550GW・GS-320GW・TP-WQ325GR・WQ325GE・WQ555GR・WQ555GE GS-A3200GE・GS-A3200GF・GS-S3200GW・GS-5000W・GS-S5000GW・GS-A5000GE・GS-3200GW		
1台設置の場合には、アラーム番号631・681は表示しません。			
(注意) 複数台連結(マルチ)設置の場合、リモコンの表示の上位2桁は機器番号、下位2桁はエラー番号上2桁を表示します。 例) 12号機がエラー611 リモコン表示:『12 61』となります。			
MC	メインリモコン	アラーム内容	処置方法・表示内容
031	031	ガス種選択異常	修理を依頼
051	051	給気フィルター詰り 給気フィルター外れ	給気フィルターの汚れ・装着状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
101	101	能力ダウン警告表示	修理を依頼
111	111	点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
121	121	失火	
131	131	CO警報器不完全燃焼検出	修理を依頼
141	141	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
201	201	給気フィルター外れ	給気フィルターの汚れ・装着状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
211	211	風圧スイッチ不良 給排気閉塞	修理を依頼
291	291	中和器詰り(電極検出)	修理を依頼
301	301	CO警報機故障	修理を依頼
311	311	出湯温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
321	321	入水温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
331	331	混合温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
381	381	CO警報器異常	修理を依頼
391	391	サーモカップル異常	修理を依頼
441	441	水量センサー異常	修理を依頼
510	510	元ガス電磁弁異常	修理を依頼
511	511	給湯ガス電磁弁異常	修理を依頼
541	541	給湯弁(二方弁)異常	修理を依頼
611	611	燃焼ファン異常	修理を依頼
631	631	外部循環ポンプ1故障	修理を依頼
641	641	外部循環ポンプ2故障	修理を依頼
651	651	閉止付水制御弁異常	修理を依頼
661	661	バイパス水制御弁異常	修理を依頼
681	681	外部ファンモーター故障	修理を依頼
701	701	混合温サーミスタ回路異常 ガス比例弁回路異常	修理を依頼
711	711	給湯ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
721	721	擬似炎検出	修理を依頼
741	741	メインリモコン通信異常	修理を依頼
751	751	浴室・サブリモコン通信異常	修理を依頼
761	761	マルチコントローラー通信異常	修理を依頼
901	901	給気汚染異常	修理を依頼
921	921	中和器交換警告 中和器詰まり	修理を依頼
931	931	中和器寿命	修理を依頼
991	991	燃焼異常	修理を依頼

暖房機器		
適応機種	GD-3600W・GD-1000W・GD-1201W・TP-DN1000R・DN1500R・DN320R・GD4200W・GD1400W GD-N1200WH6・GD-N1200W	
アラーム表示	アラーム内容	処置方法・表示内容
033	ガス種選択異常	修理を依頼
035	多系統選択エラー	修理を依頼
043	タンク水位不足	タンク水位を確認し、不足が無ければ修理を依頼
103	能力ダウン警告表示	修理を依頼
113	点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
123	失火	
143	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
163	暖房湯温コントロール不能	修理を依頼
173	暖房回路漏水異常	修理を依頼
193	E-CON地絡	修理を依頼
203	空だき安全装置作動	修理を依頼
303	F点サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
313	出湯温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
323	戻り温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
333	混合温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
393	サーモカップル・バーナーセンサー異常	修理を依頼
433	水位電極異常	修理を依頼
510	元ガス電磁弁異常	修理を依頼
513	暖房ガス電磁弁異常	修理を依頼
543	補給水電磁弁異常・暖房回路多量漏れ	修理を依頼
613	燃焼ファン異常	修理を依頼
623	循環ポンプ1異常	修理を依頼
633	循環ポンプ2異常	修理を依頼
643	バイパス水制御弁異常	修理を依頼
663	バイパス水制御弁異常	修理を依頼
703	電装基板異常	修理を依頼
713	ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
723	擬似炎検出	修理を依頼
733	リモコン基板異常	修理を依頼
740	リモコン基板異常	修理を依頼
743	リモコン通信異常	修理を依頼
760	インテリ通信異常	修理を依頼
763	インテリ端末異常	修理を依頼
903	排気リサイクル異常警告	修理を依頼
993	燃焼異常	修理を依頼
034	床暖房誤配管(自動試運転時)	床暖房配管の確認
324	床暖センサー故障(自動試運転時)	床温センサーの確認
970	暖房試運転エラー(自動試運転時)	エラー端末の確認
980	冷房試運転エラー(自動試運転時)	エラー端末の確認

適応機種 GD-500W・GD-600W・GD-700W			
リモコン	本体	アラーム内容	処置方法・表示内容
043	燃烧ランプ 1回点滅	タンク水位不足	タンク水位を確認し、不足が無ければ修理を依頼
433		水位センサー異常	
173		暖房回路漏水異常	
543		補給水電磁弁異常	
113	試運転・燃烧ランプ2回点滅	点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
123	燃烧ランプ2回点滅	失火	
143	試運転・燃烧ランプ1回点滅	ハイリミットスイッチ作動	修理を依頼
33		元ガス電磁弁駆動回路異常	
		ガス種・温度設定異常	
313	試運転・燃烧ランプ3回点滅	暖房サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
323		凍結予防サーミスタ断線/短絡	
333		低温往サーミスタ断線/短絡	
703	試運転・燃烧ランプ4回点滅	電装基板異常	修理を依頼
743		リモコン通信異常	修理を依頼
763		端末通信異常	修理を依頼
393		異常燃烧検出異常	修理を依頼
723	燃烧ランプ4回点滅	擬似炎検出	修理を依頼
513	試運転・燃烧ランプ5回点滅	元ガス電磁弁異常	修理を依頼
		暖房ガス電磁弁異常	
613	燃烧ランプ5回点滅	燃烧ファン異常	修理を依頼
903	試運転・燃烧ランプ6回点滅	暖房給気汚染異常	修理を依頼
993		暖房自己診断燃烧異常	
103	燃烧ランプ6回点滅	自己診断警告	
適応機種 TP-DN240			
	アラーム表示	アラーム内容	処置方法・表示内容
	運転ランプ1回点滅	タンク水位異常	タンク水位を確認し、不足が無ければ修理を依頼
	燃烧ランプ1回点滅	ハイリミットスイッチ異常	修理を依頼
	運転・燃烧ランプ1回点滅	転倒スイッチOFF異常	修理を依頼
	運転ランプ2回点滅	点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
	燃烧ランプ2回点滅	失火	
	運転・燃烧ランプ2回点滅	不完全燃烧防止装置異常	修理を依頼
	運転ランプ3回点滅	凍結予防サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
	燃烧ランプ3回点滅	暖房出口サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
	運転ランプ4回点滅	ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
	燃烧ランプ4回点滅	擬似炎検出	修理を依頼
	運転・燃烧ランプ4回点滅	電装基板異常	修理を依頼

暖房機器(マルチ)			
適応機種 TP-DN4700MR			
リモコン	MC 4	アラーム内容	処置方法・表示内容
033	033	ガス種選択異常	修理を依頼
103	103	能力ダウン警告表示	修理を依頼
113	113	点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
123	123	失火	
143	143	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
253	253	水流スイッチ異常	修理を依頼
313	313	出湯温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
323	323	戻り温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
333	333	混合温サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
-	343	総合混合温サーミスタ断線	修理を依頼
393	393	サーモカップル異常	修理を依頼
513	513	元ガス電磁弁異常	修理を依頼
543	543	二方弁異常	修理を依頼
613	613	燃烧ファン異常	修理を依頼
633	633	ポンプ2異常	修理を依頼
643	643	ポンプ1異常	修理を依頼
703	703	電装基板異常	修理を依頼
713	713	ガス電磁弁駆動回路異常	
723	723	擬似炎検出	修理を依頼
743	743	リモコン通信異常	修理を依頼
760	760	リモコン通信回路異常	修理を依頼
763	763	電装基板通信異常	修理を依頼
993	993	燃烧異常	修理を依頼
*76	763	MC 4 - CU1間通信異常	修理を依頼
*31	314	室温サーミスタ異常	修理を依頼
*76	764	CU1 - 暖房リモコン間通信異	修理を依頼

風呂釜		
適応機種 GF-121AW・GF-122AW・GF-123AW・GF-A130E		
浴室リモコン	アラーム内容	処置方法・表示内容
031	ガス種選択エラー	修理を依頼
032		
052	給気フィルター詰まり 給気フィルター装着不良	給気フィルターの汚れ・装着状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
102	ふる自己診断燃焼異常警告	修理を依頼
112	点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
122	失火	
140(142)	ハイリミットスイッチ作動 元ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
	162	高温入水による自動運転停止
252	水流スイッチ異常	修理を依頼
312	ふるサーミスタ異常	修理を依頼
382	COセンサー異常・劣化	修理を依頼
392	自己診断フレームロッド異常	修理を依頼
422	注湯量センサーON故障	修理を依頼
510	元ガス電磁弁異常	修理を依頼
512	ふるガス電磁弁異常	修理を依頼
562	注湯電磁弁異常	修理を依頼
612	燃焼ファン異常	修理を依頼
700	電装基板異常	修理を依頼
702		
712	ふるガス電磁弁駆動回路異常	
722	擬似炎検出	修理を依頼
752	リモコン通信異常	修理を依頼
992	燃焼異常	修理を依頼
適応機種 GF-120AW・TP-A120PR		
アラーム表示	アラーム内容	処置方法・表示内容
わかすランプ点滅	燃焼ファン異常	修理を依頼
わかす・燃焼・保温 同時ランプ点滅	サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
燃焼ランプ点滅	着火ミス・残火・擬似炎検出	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
燃焼・保温ランプ 同時点滅	失火	
わかす・保温ランプ 同時点滅	水流スイッチ断線/短絡	修理を依頼
保温ランプ点滅	ハイリミットスイッチ作動 ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
わかす・燃焼ランプ 同時点滅	リモコン通信異常	修理を依頼
適応機種 TP-A120JR		
アラーム表示	アラーム内容	処置方法・表示内容
わかす・気泡ランプ同時点滅	燃焼ファン異常	修理を依頼
気泡ランプ点滅	サーミスタ断線/短絡	修理を依頼
燃焼ランプ点滅	点火不良	ガスの供給状況を確認し、問題が無ければ修理を依頼
燃焼・保温ランプ同時点滅	失火	
わかすランプ点滅	水流スイッチ断線/短絡	修理を依頼
保温ランプ点滅	ハイリミットスイッチ作動 ガス電磁弁駆動回路異常	修理を依頼
気泡・燃焼ランプ 同時点滅	リモコン通信異常	修理を依頼