





■ 本体寸法図 (mm)

台所リモコン XKR14ABCDE2GISV



フタを開いた状態



NO.	名 称
1	運転ボタン・ランプ (緑)
2	表示部
3	ふろ自動ボタン・ランプ (オレンジから緑)
4	追いだきボタン・ランプ (オレンジ)
5	通話ボタン・ランプ (オレンジ)
6	給湯温度 上ボタン
7	給湯温度 下ボタン
8	決定ボタン
9	もどるボタン
10	半身浴ボタン
11	ふろ予約ボタン
12	メニューボタン
13	エネルギーボタン
14	エネルギーメーターボタン
15	キッチンタイマーボタン
16	エコ運転ボタン

付 属 品	
名 称	個数
工事説明書	1
メンテチラシ	1
+ ナベタッピン I 種 M4×2.5	2
+ ナベ小ネジ III M4×6.5	2
Y 型端子 V1.25-Y S3A	4

色 : ホワイト
(近似色 : マンセル No. 6.5Y 8.9 / 0.1)

外形寸法図

東京ガス株式会社

名 称	浴室暖房・エコ機能・暖房・エネルギー 音楽再生・インターホン・静音・音声ガイド 台所リモコン			
品 名	XKR14ABCDE2GISV			
提出年月日	年	月	日	単位 mm
受 領 印				
受領年月日	年	月	日	