






■ 本体寸法図 (mm)
台所リモコン XSR-A11B-CIV





フタを開いた状態



壁取付金具

壁取付金具



リモコンコード
接続端子 M3×6

リモコンコード
取り出し位置

壁取付金具 寸法図

材質: LGD
板厚: t1.2

NO.	名 称
1	運転ボタン・ランプ (緑)
2	表示部
3	ふろ自動ボタン・ランプ (オレンジから緑)
4	通話ボタン・ランプ (オレンジ)
5	給湯温度 上ボタン
6	給湯温度 下ボタン
7	決定ボタン
8	もどるボタン
9	メニューボタン
10	キッチンタイマーボタン

付 属 品	
名 称	個数
工事説明書	1
+ ナベタッピン I 種 M4×2.5	2
+ ナベ小ネジ III M4×6.5	2
Y 型端子 V1.25-Y S3A	4

色: ホワイト
(近似色: マンセル No. 6.5Y 8.9/0.1)

外形寸法図		名 称	エコ機能・インターホン・音声ガイド 増設リモコン			
東京ガス株式会社		品 名	XSR-A11B-CIV			
		提出年月日	年	月	日	単位 mm
		受 領 印				
		受領年月日	年 月 日			