

警告

- 工事される方へのお願い
- 機器を正しく安全に使用していただくためにこの「設置工事説明書」をよくお読みになり、指定された工事を行ってください。
- 本品を指定する機器に使用してください。

90C010


■同梱部品の確認 梱包の中に下記の部品が入っていることを確認してください。

品番	品名	個数	備考	品番	品名	個数	備考
1	収納ボックス	1	———	4	パッキン（長）	2	接着面なし
2	収納ボックス下	—	組み付け	5	パッキン（短）	2	接着面なし
3	M5サラネジ	7	———				

■取付方法

※収納ボックス取付け前に、THA-1000扉内排気アダプターを必ず先に取り付けてください。

- ①収納ボックスに組み付けの②収納ボックス下のネジ4本を外し、②収納ボックス下を取り外す。取り外したネジは再度使用するため紛失しないように保管する。
- 機器本体フロントカバーを取り外す。
- ①収納ボックス上部に機器本体上部を小ネジ2本（機器本体付属品）、ワッシャー2枚（機器本体付属品）を使用し取り付ける。
- ②収納ボックス下を1. で取り外したネジを使用し、①収納ボックスに取り付ける。
- ②収納ボックス下に機器本体下部を小ネジ2本（機器本体付属品）、ワッシャー2枚（機器本体付属品）で取り付ける。
- ④パッキン（長）を機器本体と①収納ボックスの長手の間にねじれ、隙間なきよう最奥まで押し入れる。（パッキンは方向性に注意、差込位置はVIEW A参照）
- ⑤パッキン（短）を機器本体上部と収納ボックス上部および機器本体下部と②収納ボックス下にねじれ、隙間なきよう最奥まで押し入れる。（パッキンは方向性に注意、差込位置はVIEW A参照）
- 機器本体フロントカバーを取り付ける。
- ①収納ボックスを③M5サラネジ7本を使用し金枠に取り付ける。



※パッキン挿入位置図（ハッチング部）

