

配管カバー 工事説明書

型式名	HC-4506-1, HC-4509-1, HC-4511-1, HC-4514
	HC-6003-1, HC-6004-1, HC-6005-1, HC-6511-1, HC-6513
	HC-8002-1, HC-4506-1E, HC-4509-1E, HC-4509-1SH
	HC-4521, HC-6006

表示について (表示の意味は次のようになっています。)

注意 作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の製品の不具合によって使用者等が、傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

注意 工事される方へのお願い

この配管カバーは、専用機器に使用してください。機器を安全に正しくご使用いただくために、この工事説明書をよくお読みになり正しく施工してください。

1 同梱部品の確認

梱包の中には下記部品が入っています。取り付け前に確認をしてください。

品番	品名	個数
①	上枠	1
②	側面板 右	1
③	側面板 左	1
④	下枠	1
⑤	壁固定	1※1
⑥	配管カバー押え	1※2
⑦	フロントカバー (化粧ネジ付)	1
⑧	ビス (4×10樹脂ワッシャー付)	8※3
⑨	丸木ネジ (φ4.8×38)	2
⑩	プラグ (S×6×30)	2
⑪	L金具	2※4

- ※1 高さ寸法が650mmを超える配管カバーは3個入っています。(図5参照)HC-4506-1E、HC-4509-1Eは入っていません。
- ※2 HC-4509-1(SH含む)、HC-6004-1に入っています。HC-4521、HC-6006に入っています。(関連箇所:※5、※6)
- ※3 高さ寸法が650mmを超える配管カバーは12個入っています。
- ※4 HC-4506-1E、HC-4509-1Eのみ入っています。取付方法は(図2)参照のこと。


2 設置前の注意

機器本体の配管工事が終了した後に、この配管カバーを取り付けてください。

3 取付方法


- 1) 上枠①を側面板右②、側面板左③の上部段付け部に差し込んで、ビス⑧で締めつけてください。(図4参照)
- 2) 下枠④を側面板右②、側面板左③の下部段付け部に差し込んで、ビス⑧で締めつけてください。(図4参照)
- 3) 壁固定⑤と側面板右②、側面板左③をビス⑧にて締めつけてください。

- 図1の様にφ2位置決め孔を側面板の端に合わせる位置にスラして固定すると、壁との位置が決まります。(壁に凹凸のある場合は注意してください。)



〔図1〕

- 壁からの配管の突き出し等により、壁固定⑤の取付けができない現場では、別売部品のL金具(部品コード: Bシ302)を図2の方法で壁へ固定してください。外側に障害物がある場合はL金具を逆向きに取り付けます。壁への固定用ビスは付属品使用。



- ※5 機器本体側面下部にビスがついている製品は、一度側面下部ビス(2本)をはずしてください。(再使用しますのでビスの紛失に注意してください。)


- 4) 1)~3)の手順で組立てた配管カバーを機器本体に一度仮止めしてください。(ビス⑧を2本)
- 5) プラグ打ち込み位置を決めてください。
- 6) 配管カバーを機器本体から外し、壁面にドリルで穴をあけて、(下穴φ6×40mm以上)プラグ⑩を打ち込みます。
- 7) 配管カバーを機器本体に取り付け、ビス⑧2本で締めつけます。6)で打ち込んだプラグ⑩に丸木ネジ(φ4.8×38)⑨を2本締めつけ固定します。
- ※6 「XT3504KRS AW3C」および「GDシリーズ」の場合はビス⑧2本に機器付属のφ5用平ワッシャーを入れて配管カバーを取り付けてください。

絶縁が必要な場合

「電気設備に関する技術基準を定める省令」および「電気設備の技術基準の解釈」に従って工事を行ってください。メタルラス張り、ワイヤラス張り等の木造の造営物に電気器具を取り付ける場合、機器と造営物とは、電気的に接続しないように施設しなければなりません。(電気設備技術基準第167条第3項)別売部品(部品コード: Bヒ9G5)を用意し、次の要領で取り付けてください。

絶縁部品の組立要領(図3)

- I. 壁固定⑤に後面より絶縁プレートをはめ込みます。
- II. 絶縁ワッシャーをかぶせて配管カバーに付属の丸木ネジ(φ4.8×38)で固定します。




〔図3〕

配管カバー組立要領(図4)

- ※5 機器本体側面下部にビスがついている製品の場合は、そのビスをはずし、側面板のA部のφ6孔に通して機器本体のはずしたビスを締めつけてください。この場合、⑥での固定は不要です。
- ※7 HC-4509-1(SH含む)、HC-6004-1、HC-4521、HC-6006の場合配管カバーに配管カバー押え⑥を差し込み固定してください。取付方向に注意してください。


- 8) フロントカバー⑦を配管カバー本体に取り付けてください。(化粧ネジ2本)



〔図4〕

- HC-8002-1(高さ:800mm)、または高さ寸法がそれ以上の配管カバーの場合(図5)

壁固定⑤を補強用部品として3本使用します。側面板との固定用として、ビス⑧も4個追加してあります。



〔図5〕

注意 安全上の注意

- 配管カバーのフロントカバーをしっかりと閉め、ガたつきの無いことを確認してください。フロントカバー差込部が、はずれていないことを確認した上で、化粧ネジを工具、コイン等を使用してしっかりと締めつけてください。

※ご使用に際しての機器に関するお問い合わせは、機器本体付属の営業所一覧を御確認のうえ、最寄りの当社営業所・サービスセンターまたは、販売店をお願いします。